

ワイヤレスチャージングクロック

MODEL:WC-06


内容物の確認 ご使用前に確認してください

□ 時計本体 1台 □ USBケーブル(Type-C) 1本 □ バックアップ用リチウム電池 (CR2032) 1個 □ 取扱説明書・保証書(本紙) 1枚

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただけますようお願いいたします。
また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

各部の名称

液晶表示



ボタン




⑨

Mボタン




⑩

時計ボタン



⑪


+ボタン



⑫

-ボタン


裏面



出力USBポート
(Type-A)

入力USBポート
(Type-C)

底面




バックアップ用電池カバー
(開閉にはドライバーを使用してください)

始め方

1. ドライバーを使ってバックアップ用電池カバー(15)を開け、付属のリチウム電池を入れてください。電池を入れたら、再びドライバーでカバーを閉めてください。
※バックアップ電池を入れない場合、電源を抜くとすべての設定がリセットされます。
2. 付属のUSBケーブルを時計背面の入力USBポート(Type-C)(14)とUSB電源アダプター(別売り)に接続してください。
3. USB電源アダプターをコンセントに接続してください。液晶上に時刻表示が表示されます。

入力USBポート



時刻と日付設定方法

時刻の設定方法

1. Mボタン(9)を押してください。時刻の「時」が点滅するので+ボタン(11)、または-ボタン(12)で現在の「時」を設定してください。
2. Mボタンを押してください。時刻の「分」が点滅するので+ボタン、または-ボタンで現在の「分」を設定してください。(秒は分を変更したときに「0」にリセットされます。)
3. Mボタンを押して設定完了です。

※ +ボタンと-ボタンは長押しすると早く数字を変えることができます。

※ 現在時刻表示時にMボタンをダブルクリックすると12時間時間制表示か24時間制表示かを選択できます。
(例) 12時間制: PM 8:00 24時間制: 20:00

日付の設定方法

1. 時計ボタン(10)を長押ししてください。日付の「年」が点滅するので+ボタン、または-ボタンで現在の「年」を設定してください。同様の方法で「月」→「日」を設定してください。
2. 「日」設定後、時計ボタンを押して設定完了です。

アラーム時刻の設定方法

1. Mボタン(9)を長押ししてください。アラーム1の時刻の「時」が点滅するので+ボタン(11)、または-ボタン(12)でアラーム1の時刻の「時」を設定してください。
2. Mボタンを押してください。アラーム1の時刻の「分」が点滅するので+ボタン、または-ボタンでアラーム1の時刻の「分」を設定してください。
3. Mボタンを押してください。アラーム2の時刻の「時」が点滅するので+ボタン、または-ボタンでアラーム2の時刻の「時」を設定してください。
4. Mボタンを押してください。アラーム2の時刻の「分」が点滅するので+ボタン、または-ボタンでアラーム2の時刻の「分」を設定してください。
5. Mボタンを押して設定完了です。

アラームのON/OFF切替

アラームを鳴らすには現在時刻表示時に+ボタン(11)(アラーム2の場合は-ボタン(12))を長押しして、アラーム1アイコン(4)を表示させてください。(アラーム2の場合はアラーム2アイコン(5))



① アラーム1アイコン



② アラーム2アイコン

アラームの止め方

●アラームは自動で3分後に止まります。

●アラーム1の場合は+ボタンを、アラーム2の場合は-ボタンを押すとアラームが止まります。翌日の同時刻に再び鳴ります。

スヌーズ機能

アラームが鳴っている最中に天面の時計ボタンを押すとスヌーズモードに入り、5分後に再び鳴ります。スヌーズモード中はアラームアイコンが点滅します。




スヌーズはアラーム1の場合は+ボタンを、アラーム2の場合は-ボタンを押すとアラームが止まります。翌日の同時刻に再び鳴ります。

液晶画面の明るさについて


現在時刻表示時に＋ボタン(11)で液晶の明るさをアップ、－ボタン(12)で液晶の明るさを下げることができます。(5段階＋オフ)

ワイヤレス充電について

1. ワイヤレス充電部のマークの上に充電する機器を置きます。



2. スマートフォン充電アイコン (2) が点灯するのを確認してください。




スマートフォン充電アイコン

正常にスマートフォンが充電されていると充電アイコンが点灯します。

対応していない機器、異物を検知すると充電アイコンが点滅します。

充電が完了すると充電アイコンが消灯します。



ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンは出力USBポート(13)から充電できます。(5W)

ワイヤレス充電について(続き)

- 本製品は電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電器付きクロックです。
- スマートフォンケース装着の場合、材質や厚み(3mm以上)で充電できない場合があります。
- すべてのワイヤレス充電対応機器との互換性を保証するものではありません。
- 本製品の上に充電する機器以外の物を置かないでください。
- 本製品と充電する機器の間に金属片などを挟まないでください。火災の原因になる恐れがあります。
- 本製品にシールやテープなどを貼らないでください。火災、感電、故障の原因になる恐れがあります。
- 心臓用ペースメーカーをご使用の方はお使いの前に医師と相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える恐れがあります。
- 磁気に弱いキャッシュカードやICカードなどを本製品に近づけないでください。

iPhoneの充電について(iPhone8以降の対応品)

iPhoneの仕様上、iPhone内のバッテリーが高温になると、ソフトウェアが80パーセント以上の充電を制限することがあります。iPhoneの温度が下がれば、再び充電されるようになります。少し時間をおいた後、iPhoneと充電器(本商品)を涼しい場所に移動してから再充電を試みてください。

注意

警告：この製品にはボタン電池が含まれています。
万が一飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受けてください。
電池は子供の手の届かない場所に保管してください。

<お手入れについて>

- 本体を清掃するときは、湿ったやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、柔らかい布に含ませて拭いてください。その後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ハアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。

<製品の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

下記のような場所では使用しないでください。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。
磁気の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

- 熱器具に近づけないでください。
- 火災、第三者による行為、過失、誤用その他条件下での使用による損害に関して弊社は一切責任を負いません。
- 小さなお子様包装の袋で遊ばないように注意してください。

製品仕様

時間精度:	平均月差±30秒
使用温度範囲:	0℃～40℃
アラーム:	約3分間オートストップ、スヌーズ機能、
表示内容:	時刻(12/24時間制)、アラーム時刻、日付
アラーム音:	電子音(約3分間)
入力:	5V3A, 9V3A, 12V/2A
ワイヤレス出力:	5W/7.5W/10W/15W
USB出力:	5W

※アラーム、USB充電、急速ワイヤレス充電、時計を同時に使用するためには、急速充電対応の30W以上、またはPDアダプターに接続する事をおすすめします。
18W-20Wなどのワット数のアダプターでも使用できますが、充電速度が最速にはならず、充電速度が低下します。例えば5V2A(10W)のアダプターですと、ワイヤレス充電速度は5Wになります。
※USB電源アダプターは含まれていません。

※本製品の仕様及び外観などは商品改良のため予告なく変更させていただく場合があります。