

01

電源を入れる・充電方法

商品背面にUSBケーブルを差しこみ、電源端子に接続してください。



液晶に「PM12:00」と
充電アイコンが表示されます。



02

時刻を合わせる



- ①長押し→ 「12h」が点滅したら設定ノブを回して12/24時間表示を設定。
- ②再び を押す。順番に時刻の「時」→時刻の「分」を設定。
最後に を押して完了!

03

ライトについて

設定ノブを回す、または押すとライトが点灯。回して明るさ調整。
設定ノブを押すとライトが消灯します。

【オフタイマー】

設定ノブを2回続けて押すと「15(分)」が点滅します。設定ノブを回して長さを選択、設定ノブを押して完了! オフタイマーアイコンが点灯していることを確認してください。

04

アラーム設定

- ① を長押し。→「時」が点滅
→ 設定ノブを回して設定。
- ② を押す。→時刻の「分」を
同様に設定。
- ③ を押して完了!

【アラームON/OFF】

現在時刻表示時に を押すと画面右上に が点灯します。このアイコンが表示されていないとアラームは作動しません。

【アラーム止め方】: →4つのボタンか設定ノブを押す。

【アラーム自動停止】: → 1分

【スヌーズ】: →アラームが鳴っている際に本体を軽くたたく。10分後に再び鳴ります。

【スヌーズのキャンセル】: →スヌーズ中に4つのいづれかのボタンを押すとスヌーズがキャンセルされます。



オフ
タイマー
アイコン

05

液晶の明るさ・モード切替

を押すと液晶の明るさを
変更できます。



【液晶モード変更】



と を同時に押すと常時点灯モードと自動消灯モードを切り替えられます。
(切り替え時は「ピー」と音が鳴ります。
自動消灯モード中でも本機を軽く叩く、または揺らすことでも再点灯します。15秒ほどすると再び消灯します。)

06

電源オフ・リセット



アラーム1ボタン、
アラーム2ボタン、
設定ノブを同時に
押すと電源がオフに
なります。

再度電源をオンにするには電源に接続してください。
(この場合設定はリセットされます)

MODEL: LC-101

Quick User's Guide
クイックユーザーマニュアル

